



Medica tvrdá ochranná vrstva

1 POPIS PRODUKTU

Polymerová disperze s kovovými síťovými prvky pro ošetření nově položených nebo základně vyčištěných podlahovin v objektech. Doporučuje se použít pro ošetření podlahovin v nemocnicích a ošetřovných praktických lékařů apod., v případě, že není možné nebo se nedoporučuje použít Dr. Schutz PU-System. Zamezuje přilnutí nečistot a ulehčuje běžné denní čištění.

- Je vhodná pro sanaci ochranné vrstvy metodou High-Speed.
- Vytváří protiskluzný, hedvábně lesklý ochranný film.
- Zvýšená odolnost vůči dezinfekčním prostředkům a alkoholovým preparátům ve srovnání s běžnými polymerními tvrdými ochrannými vrstvami (např. Dr. Schutz Secura tvrdá ochranná vrstva).

2 OBLASTI POUŽITÍ

Podlahoviny z PVC, CV, LINOLEUM. Použití na podlahoviny z polyolefinu, kaučuku a kamene je podmíněně možné, ale nutno nejprve vyzkoušet.

Dbejte všech pokynů v návodech na ošetřování podlahovin, které najdete na www.dema-dekor.cz.

3 POUŽITÍ

Produkt **Medica tvrdá ochranná vrstva** před použitím dobře protřepat. Nanést neředěnou tence a stejnoměrně na ošetřovanou plochu pomocí mopu **Lasička** nebo plochým mopem (např. **Profi-mop**) v podélném směru. Po naschnutí první vrstvy tento postup opakovat ještě jednou v příčném směru. V silně zatěžovaných prostorách po zaschnutí nanést ještě třetí nátěr v podélném směru. Ošetřenou plochu nechat před používáním minimálně 12 hodin zaschnout, nejlépe přes noc. Produkt vytvrdne sám, nemusí být leštěn.

Upozornění:

Při nanášení zamezit přímému slunečnímu záření a průvanu, podlahové topení zavčas vypnout. Na porézních starších podlahovinách z linolea, které jsou vylouhovány používáním silných alkalických čističů, může ve vyjimečných případech dojít ke sprášování ochranného filmu. Vyvarovat se přílišného převrstvení nátěrů. Staré a opotřeбенé nátěry odstranit základním čištěním za použití produktu **Základní čisticí přípravek R**.

4 SPOTŘEBA

Ošetření: 25-30 g/m² každý nátěr (Orientační hodnota: 30-40 m²/l)

5 SKLADOVÁNÍ

Skladujte uzavřený v originálním obalu v chladu a suchu. Chraňte před mrazem. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.



Medica tvrdá ochranná vrstva

6 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRNOPOL, parfémy, rozpouštědla, ošetřovací komponenty.

Giscode: GE 10 (Produktový kód pro čisticí a ošetřovací prostředky)

pH: 9,0 – 9,5

ADR/RID: Žádné nebezpečí ve smyslu přepravních předpisů.

CLP: Produkt nemá žádné zařazení dle CLP-Nařízení. EUH208 Obsahuje směs z: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktů s nízkým obsahem škodlivých látek. Prázdné obaly mohou být vyhozeny do domácího odpadu, popř. odevzdány k recyklaci.

7 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Dbát na naše objektově specifická doporučení na ošetřování a čištění konkrétních podlahovin, která najdete na www.dema-dekor.cz.

Používané dezinfekční prostředky nejprve odzkoušejte na kompatibilitu s produktem **Medica-tvrdá ochranná vrstva**. Některé dezinfekce mohou způsobit narušení nebo nažloutlé zbarvení ochranného filmu. V případě potřeby kontaktujte naši poradenskou službu nebo použijte **Dr. Schutz Dezinfekční prostředek-konzentrát**.

8 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dema-dekor.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

Medica tvrdá ochranná vrstva



Dr. Schutz Group® – We care about floors!

Vývoj · Výroba · Logistika

CC-Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

Fax: +49-(0)5152-9779-26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com



Výhradní dovozce pro Českou republiku

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

Fax: +420 / 515 260 423

office@dema-dekor.cz · www.dema-dekor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.